

Nedtagning af gasmåler og gasskab af autoriseret vvs_vers1.1.

Denne proces omhandler nedtagning af gasmåler og gasskab, hvis disse sidder i vejen for etablering af fjernvarme/varmepumpe eller anden varmekilde.

En varmepumpe/fjernvarme må ikke installeres, så gaskabet/gasmåleren ikke kan tilgås. Når gaskabet sidder i vejen for, at en varmepumpe eller fjernvarme kan etableres på ejendommen, kan en **autoriseret vvs-installatør** nedtage gasmåler og eventuelt gasskab under forudsætning af nedenstående.

Aktiviteten er omfattet af lovkrav om autorisation, og arbejdet skal derfor udføres af en autoriseret vvs-virksomhed og overholde følgende

- ✓ Gasmåleren må kun nedtages, hvis kunden har opsagt sin gasforsyning til Evida. Se <https://evida.dk/frakobling>.
- ✓ Arbejdet skal anmeldes på VIRK.dk i feltet *nedlægning af installation*.

Proces for nedtagning af gasmåler og gasskab

1. Luk hovedhanen, og afprop gasinstallationen korrekt på hovedhanen eller så tæt på som muligt. Slutmuffe til afpropning af hovedhane kan eventuelt hentes hos Evida. Brug lækagesøger-spray i bunden af hovedhanen og slutmuffen.
2. Tag billede af måleren. Sørg for, at tællerværket og målernummeret tydeligt kan læses, og at man kan se den korrekte afpropning.
3. Send på dagen for målernedtagning en mail til maaler@evida.dk med adresse og nedtagningsdato samt billedet af måleren. Orienter kunden skriftligt om målerstand ved nedtagning.
4. Alle nedtagne målere skal afleveres hos/sendes til Evida **senest en uge** efter nedtagning. Måleren skal afleveres/sendes til lageret:
 - Vognmagervej 14, 8800 Viborg
 - Mandal Allé 23, 5500 Middelfart
 - Merløsevej 1B, 4296 Nyrup
 - Transformervej 8, 2860 Søborg

Særligt om gasskab og stikledning

- Hvis et gasskab genbruges eller et nyt etableres, skal der være naturlig ventilation, så et eventuelt gasudslip bortventileres, i perioden frem til Evida frakobler gasledning fysisk i vejen. Der skal være et tilgængeligt 40 mm inspektionshul i fjernvarmeskabet, for at kunne måle gas-koncentrationen bag ved skabet i tilfælde af gasudslip. Fjernvarmeindføring og gasrørsindføring skal tætnes, så der ikke kan sive gas ind i huset. Ved installation af nyt fjernvarmeskab oven på eksisterende gasskab kan Evida i akutte tilfælde tvinge sig vej ind i fjernvarmeskabet.
- Hvis der er behov for at frigrave/flytte gasstikledningens opføringsrør, skal det ske, uden at gasledningen lider overlast, og det skal sikres, at ledningen ikke lider overlast, frem til Evida frakobler gasledning i vejen. Gasstikledningen skal jorddækkes efterfølgende.
- Ved fremføring af fjernvarmerør i fælles udgravning med gasstikledning, skal der holdes en parallel afstand på minimum 30 cm. Ved husmuren, hvor gasstikledningen er beskyttet af et opføringsrør af stål, kan afstanden nedsættes til 10 cm.
- Hvis der er et sporkabel, skal det føres op/ud, så det kan anvendes til at spore stikledningen i forbindelse med frakobling.