

Nedtagning af gasmåler og gasskab af autoriseret vvs, version 1.3.

Denne proces omhandler nedtagning af gasmåler og gasskab, hvis disse sidder i vejen for etablering af fjernvarme/varmepumpe eller anden varmekilde.

Når gasskabet sidder i vejen for, at en varmepumpe eller fjernvarme kan etableres på ejendommen, kan en **autoriseret vvs-installatør** nedtage gasmåler og eventuelt gasskab under forudsætning af nedenstående.

Nedtagningen sker på gasforbrugerens eget ansvar og egen regning.

Aktiviteten er omfattet af lovkrav om autorisation, og arbejdet skal derfor udføres af en autoriseret vvs-virksomhed og overholde følgende:

- ✓ Gasmåleren må kun nedtages, hvis kunden har opsagt sin gasforsyning til Evida. Se <https://evida.dk/frakobling>.
- ✓ Arbejdet skal anmeldes på VIRK.dk i feltet *nedlægning af installation*.

Proces for nedtagning af gasmåler og gasskab

1. Luk hovedhanen, og afprop gasinstallationen korrekt på hovedhanen eller så tæt på som muligt. Brug lækagesøger-spray i bunden af hovedhanen og slutmuffen.
2. Sørg for at kunden har taget et billede af måleren, hvor tælleværket og målnummeret tydeligt kan læses. Kunden skal selv indberette aflæsningen til Evida.
3. Den nedtagne måler bortskaffes forsvarligt på en genbrugsstation.

Særligt om gasskab og stikledning

- Hvis et gasskab genbruges eller et nyt etableres, skal der være naturlig ventilation, så et eventuelt gasudslip bortventileres, i perioden frem til Evida frakobler gasledning fysisk. Fjernvarmeindføring og gasrørsindføring skal tættes, så der ikke kan sive gas ind i hulmur/huset. Ved installation af nyt fjernvarmeskab oven på eksisterende gasskab, skal gasskabets låge afmonteres. Evida skal i akutte tilfælde og i forbindelse med arbejde og afbrydelse af gasledningen kunne tilgå den resterende del af gasinstallation gennem fjernvarmeskabet. Dette dækker over at kunne tilgå og operere gashovedhanen, samt at kunne tilslutte en slange ved tømning af gasledningen og fjerne den resterende del af installationen.
- Hvis der er behov for at frigrave/flytte gasstikledningens opføringsrør, skal det ske, uden at gasledningen lider overlast, og det skal sikres, at ledningen ikke lider overlast, frem til Evida frakobler gasledning i vejen. Gasstikledningen skal jorddækkes efterfølgende.
- Ved fremføring af fjernvarmerør i fælles udgravning med gasstikledning, skal der holdes en parallel afstand på minimum 30 cm. Ved husmuren, hvor gasstikledningen er beskyttet af et opføringsrør af stål, kan afstanden nedsættes til 10 cm.
- Hvis der er et sporkabel, skal det føres op/ud, så det kan anvendes til at spore stikledningen i forbindelse med frakobling.